

UPUTSTVO ZA
KORIŠĆENJE

- A** Smestite oštrač noževa na čvrstu i ravnu površinu tako da V otvor okrenete ka sebi. Jednom rukom čvrsto prihvatite stalak oštrača.

Brušenje noževa:

- B** OŠTRENJE NOŽEVA
Položite oštricu noža u V otvor oštrača oštricom okrenutom na dole. Laganim pritiskom noža pomerajte nož malo prema gore i prema sebi kroz V otvor. Ponovite proces dok oštrica noža ne bude dovoljno oštra.

- C** FINIŠIRANJE BRUŠENJA
(fino oštrenje)
Smestite oštricu noža u V otvor oštrača oštricom prema gore. Laganim pritiskom noža pomerajte nož malo prema dole i prema sebi kroz V otvor. Ponovite proces dok oštrica noža ne bude dovoljno oštra.

Brušenje nazubljenih noževa:

- D** Položite oštricu noža u V otvor oštrača u vodoravnoj poziciji. Laganim pritiskom noža pomerajte nož prema strani oštrača vodoravno i prema sebi kroz V otvor. Ponovite proces dok oštrica noža ne bude dovoljno oštra.

PAŽNJA:

Držite prste na sigurnoj razdaljini od V otvora za vreme oštrenja kako biste izbegli ozlede.

Posebne karakteristike:

1. oštrenje noževa i fino oštrenje
2. oštri oštre rubove na ravnim i nazubljenim noževima
3. jednostavna upotreba
4. siguran za sve oštrice
5. prilagodljiv raznim oštricama
6. oštri bez zagrevavanja
7. dozvoljeno pranje u mašinama za pranje posuđa
8. poželjan za restorane i proizvodnju hrane
9. moderan dizajn