

Pregătire Dispenser (aparat odorizant)

- Scoate cheia și garnitura pentru a deschide capacul
- Introdu două baterii alcaline măsura D
- Introdu recipientul

Aparatul este pregătit pentru programare.

Panou de funcționare

SET - SETARE = butonul pentru opțiuni setare

ENTER/TEST – OK/TEST = butonul de confirmare a programării/ Butonul pentru verificarea setărilor

hour – ORA = butonul de setare a orei de funcționare

MIN – MINUT = butonul de setare a minutelor de funcționare

MONTH – LUNA = butonul de setare a lunii

DEMO – DEMONSTRATIE = butonul pentru a face o demonstrație

PROGRAM – PROGRAM = butonul de selectare a programului

DAY – ZI = butonul de selectare a zilei

Panou LCD

1. schimbarea rezervei
2. A.M./P.M.
3. zilele săptămânii
4. ore, minute
5. sonerie
6. nivelul bateriei

7. indicarea programului deja înregistrat selectat
8. durata pulverizării
9. indicarea creării programului
10. numărul de pulverizări făcute
11. capacitatea pulverizatorului
12. câte zile va dura rezerva
13. ceas
14. demonstrație
15. închis
16. deschis

A. SETĂRI

Aparatul *Smartair* ne oferă posibilitatea de a alege din 22 de programe deja înregistrate cât și de a crea un nou program după nevoile noastre.

A1. Setări după selectarea unui program deja înregistrat

Pasul 1: Apăsăm SET(setare). O indicație este afișată. Folosind butoanele HOUR(oră) și MINUTES(minute) setăm ora.

Pasul 2: Apăsăm SET(setare). Indicația este afișată. Folosind butonul DAY(zi), mutăm cursorul sub ziua în curs.

Ex.

L M M J V S D
12:33

Pasul 3: Apăsăm SET(setare). O indicație este afișată. Folosind butonul PROGRAM(program) putem selecta un program de la P1 la P22.

Pasul 4: Apăsăm SET(setare). O indicație este afișată unde putem observa ora care a fost înregistrată, ziua selectată și programul.

Programarea este completă și aparatul funcționează conform programului pe care l-am selectat.

Selectarea programului se face după următorul tabel:

S/N	ZILE ȘI ORE DE FUNCȚIONARE	INTERVALUL PULVERIZĂRII	DURATA RECIPIENTULUI
P1	L M M J V S D de la 00:01 la 23:59	15	30
P2	L M M J V S D de la 08:20 la 20:35	7	30
P3	L M M J V S D de la 08:45 la 20:55	7	30
P4	L M M J V S D de la 09:00 la 20:30	6	30
P5	Ma J V de la 08:45 la 14:30 & 17:00 la 21:00	5	30
	L Mie S de la 08:45 la 15:15		
P6	Ma J V de la 08:30 la 14:00 & 17:00 la 21:00	8	55
	L Mie S de la 08:30 la 14:45		
P7	Ma J V de la 08:30 la 14:00 & 17:00 la 21:00	5	30
	L Mie S de la 08:30 la 14:45		

P8	L M M J V S D de la 08:20 la 00:30	10	30
P9	L M M J V S D de la 08:20 la 23:20	9	30
P10	L M M J V S D de la 08:30 la 03:15	11	30
P11	L M M J V S D de la 11:30 la 15:45 & 19:45 la 01:30	6	30
P12	M M J V S D de la 11:00 la 16:30 & 20:00 la 02:00	6	30
P13	M M J V S D de la 19:30 la 02:00	4	30
P14	L M M J V S D de la 08:45 la 01:15	10	30
P15	L M M J V S D de la 09:45 la 02:15	10	30
P16	L M M J V S D de la 10:00 la 18:00	12	25
	L M M J V S D de la 18:00 la 02:00		
P17	L M M J V S D de la 21:30 la 04:00	6	30
P17	L M M J V S D de la 21:30 la 04:00	4	30
P18	L M M J V S D de la 22:00 la 05:00	4	30

P19	L M M J V S de la 06:30 la 14:00	4	30
P20	L M M J V S de la 08:45 la 22:15	7	30
P21	Ma J S de la 08:30 la 15:00	4	30
	L Mie V de la 08:30 la 14:15 & 17:00 la 21:00		
P22	Ma J V de la 08:45 la 21:00	5	30
	L Mie S De la 08:45 la 15:15		

A2.Crearea unui nou program.

Pasul 1: Apăsăm SET(setare). O indicație este afișată. Folosind butoanele HOUR(ora) și MINUTES(minute) setăm ora.

Pasul 2: Apăsăm SET(setare). O indicație este afișată. Folosind butonul DAY(zi), mutăm cursorul sub ziua în curs.

Pasul 3 : Apăsând SET(setare), avem o indicație.

Pasul 4: Apăsăm SET(setare). O indicație este afișată. Folosind butonul DAY(zi), mutăm cursorul și apăsând ENTER(ok) selectăm ziua sau zilele pe care vrem să le programăm.

REMARCA: 1) În cazul în care vrem să selectăm toate zilele săptămânii, apăsăm ENTER(ok) timp de cinci secunde și toate zilele sunt automat selectate.

2)În cazul în care vrem să setăm o zi anume în OFF MODE(în memorie), subliniem folosind butonul DAY(zi), apăsăm

butoanele SET(setare) și ENTER(ok) simultan și o indicație ne va apărea.

Pasul 5: Apăsăm SET(setare). O indicație este afișată. Folosind butoanele HOUR(ora) și MINUTE(minute) setăm ora de la care va începe să funcționeze în zilele selectate.

Pasul 6: Apăsăm SET(setare). O indicație este afișată. Folosind butoanele HOUR(ora) și MINUTE(minute) setăm ora de la care va înceta să funcționeze în zilele selectate.

Pasul 7: Apăsăm SET(setare). O indicație este afișată. Folosind butoanele HOUR(ora) și MINUTE(minute) setăm intervalele de pulverizare.

ATENȚIE:

În cazul în care vrem să creăm o altă zonă funcțională pentru zilele respective, în acest moment apăsăm butoanele SET(setare) și ENTER(ok) simultan timp de trei secunde astfel că o indicație va fi afișată. Apoi repetăm pașii 5, 6, 7.

Dacă apăsăm din nou SET(setare) și ENTER(ok) putem crea o a treia zonă de funcționare. Dacă apăsăm doar butonul SET(setare), putem trece la următorul pas.

Pasul 8: Apăsăm SET(setare). O indicație este afișată. Folosind butonul HOUR (pentru zeci) și butonul MINUTE (pentru sute), putem seta numărul de pulverizări pe care le conține recipientul.

Ex.

3100 count

Ne propunem să setăm 3100 de pulverizări.

Pasul 9: Apăsând SET(setare), ne întoarcem la pasul 4 pentru a seta restul zilelor.

Pașii menționați mai sus sunt repetați până când sunt setate toate zilele săptămânii. Deci, după pasul 8 ne vom întoarce la prima indicație.

B.SETARE LUNARĂ

Putem seta câteva zile din luna curentă în OFF MODE(în memorie).

Pasul 1: Apăsăm butonul MONTH(luna). O indicație este afișată. Folosind butonul DAY(zi), putem derula zilele de la prima la a treizeci și una. Pentru fiecare zi pe care vrem să o excludem, începem să numărăm de la ziua în curs și apăsăm ENTER(ok).

Pasul 2: Apăsăm butonul MONTH(luna) și dispozitivul se întoarce la prima indicație, înregistrând deja setările menționate mai sus.

Ex. În cazul în care vrem să excludem ziua a 25-a , a 26-a și a 27-a a lunii și azi suntem în 8, trebuie să scădem zilele 17(25-8), 18, 19.

Asta înseamnă că apăsăm butonul MONTH(luna) și derulăm zilele. Când ziua 17 este afișată, apăsăm ENTER(ok) și apoi DAY(zi), când ziua 18 este afișată, apăsăm ENTER(ok) și apoi DAY(zi), când ziua 19 este afișată apăsăm ENTER(ok). Apăsăm butonul MONTH(luna) și setarea este completă.

C. VERIFICAREA SETĂRILOR SELECTATE

Putem cu siguranță verifica setările pe care le-am înregistrat deja.

Pasul 1: Apăsăm SET(setare) și ENTER(ok) simultan timp de trei secunde.

Pasul 2: De fiecare dată când apăsăm butonul TEST(test) toate setările care au fost înregistrate sunt afișate. Până când ne întoarcem la prima indicație.

D. VERIFICARE: DURATA PULVERIZATORULUI-NUMĂRUL PULVERIZĂRILOR-ZILE ÎN OFF MODE(în memorie)

Putem controla câte zile durează recipientul, câte pulverizări au fost făcute până acum și dacă mai sunt zile care au fost înregistrate în OFF MODE(în memorie).

Pasul 1: Apăsând butonul TEST(test), o indicație este afișată. Zilele afișate sunt restul de zile rămase până când se termină recipientul.

Pasul 2: Apăsând butonul TEST(test) pentru a doua oară, o indicație este afișată. Numărul afișat reprezintă pulverizările făcute până acum (apăsând DEMO[demonstrație] putem anula numărul de pulverizări și zilele înregistrate în OFF MODE[în memorie]).

Pasul 3: Apăsăm butonul TEST(test) pentru a treia oară. Dacă avem înregistrate zile în OFF MODE(în memorie), acestea vor fi afișate (MONTH). Dacă este vreo zi, ne întoarcem la prima indicație.

E. ANULAREA NUMĂRĂRII PULVERIZĂRILOR.

De fiecare dată când înlocuim recipientul gol trebuie să anulăm număratoarea. Apăsăm butonul TEST(test) de două ori și după ce indicația SPRAYS(pulverizări) este afișată, folosind butonul DEMO(demonstrație), putem să anulăm număratoarea. Apăsăm din nou butonul TEST și ne întoarcem la prima indicație.

ATENȚIE: De fiecare dată când înlocuim recipientul gol trebuie să anulăm numărătoarea, altfel dispozitivul va înceta să funcționeze.

F. TESTAREA PULVERIZĂRILOR

Apăsând butonul DEMO (demonstrație) dispozitivul pulverizează de trei ori.

G. ALTE SETĂRI

- Schimbarea de la AM/PM la o numărătoare de 24 de ore. Apăsând butoanele SET(setare) și HOUR(ora) simultan, indicația de AM sau PM este afișată, deci numărătoarea orei este fixată pentru după și înainte de amiază.
- Activarea SONERIEI. Apăsând butoanele SET(setare) și HOUR(ora) simultan, semnul unui clopoțel este afișat. Asta înseamnă că SONERIA este activată. Când recipientul este gol, un „BEEP” se va auzi din dispozitiv.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Montarea pe perete

1. Aparatul odorizant trebuie poziționat la minim 2,2 m înălțime de la podea pentru cele mai bune rezultate.

2. Așezați aparatul pe un cui pe perete și fixați-l cu șuruburi.